



1. Verbinden Sie den runden Anschluss des Anschlusskabels mit dem elektrischen Messer und anschließend den eckigen Anschluss des Anschlusskabels mit dem noch ausgeschalteten Netzteil.
2. Nun Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und mit einer 230V Steckdose und schalten dieses anschließend ein.
3. Mit der Stellschraube die gewünschte Fleischstärke stufenlos einstellen.
4. Zum Schneiden den Schalter am Handschneidegerät gedrückt halten.
5. Sobald der Schalter losgelassen wird schaltet sich das Gerät automatisch aus.

#### Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

- **Stellen Sie das Netzteil auf eine ebene Fläche wo es keiner direkten Hitze ausgesetzt ist!**
- **Nach dem Schneidvorgang das Messer niemals in die Fettwanne legen! Durch die Hitze kann das Messer beschädigt werden!**
- **Achtsam das Fleisch schneiden und nicht mit der Klinge den Spießsteller oder den Spieß berühren da sonst die Klinge stumpf wird!**